

# blokker.

## GEbruIKSAANWIJZING

### KOFFIEZETAPPARAAT



230V~ 50Hz

**1000W**



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 1705679

Type BL-20003

# **GEBRUIKSAANWIJZING**

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN**

Volg deze algemene veiligheidsmaatregelen altijd op voordat u dit elektrische apparaat in gebruik neemt:

- 1.** Lees alle instructies.
- 2.** Zet het koffiezetapparaat niet aan zonder water.
- 3.** Controleer of de netspanning in uw woning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het etiket van het koffiezetapparaat.
- 4.** Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof om brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel te voorkomen.
- 5.** Wanneer u dit apparaat gebruikt, is nauwlettend toezicht vereist. Laat het apparaat niet gedurende lange tijd in standbymodus staan. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar.
- 6.** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of wanneer

het niet in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aansluit of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

**7.** Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer het apparaat niet goed werkt of op enige manier beschadigd is geraakt. Bied het apparaat aan bij een reparatieservice voor onderzoek, reparatie of aanpassing.

**8.** Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.

**9.** Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

**10.** Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond of tafel. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.

**11.** Plaats het apparaat niet op of naast een hete gas- of elektrische oven of in een verwarmde oven.

**12.** Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden en plaats het in een droge omgeving.

- 13.** Zet eerst de aan-uitschakelaar op 'O' en haal daarna de stekker uit het stopcontact. Trek daarbij aan de stekker en niet aan het snoer.
- 14.** Bepaalde onderdelen zijn heet wanneer het apparaat in gebruik is. Raak deze onderdelen niet aan. Raak alleen de handgreep of de knoppen aan.
- 15.** De meegeleverde koffiekkan is alleen geschikt voor dit apparaat. Gebruik deze niet in combinatie met andere apparaten.
- 16.** Reinig de koffiekkan niet met schuursponzen, staalwol of andere schurende materialen.
- 17.** Laat een lege koffiekkan niet op de verwarmingsplaat staan.  
Hierdoor kan de koffiekkan barsten.
- 18.** Gebruik dit apparaat niet wanneer de koffiekkan tekenen van scheuren vertoont of wanneer het handvat los zit. Gebruik de koffiekkan uitsluitend in combinatie met dit apparaat. Wees voorzichtig, de koffiekkan is breekbaar.
- 19.** Plaats een hete koffiekkan niet op een hete of koude ondergrond.

- 20.** Dompel het apparaat niet onder.
- 21.** Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.
- 22.** Dit apparaat mag alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.
- 23.** Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- 24.** Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

## **BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.**

### **INFORMATIE OVER HET NETSNOER**

Dit apparaat is voorzien van een gepolariseerde stekker. Om de kans op een elektrische schok te verminderen, past de stekker maar op één manier in het stopcontact. Draai de stekker om wanneer deze niet volledig in het stopcontact past. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien wanneer de stekker dan nog niet past. Pas de stekker op geen enkele manier aan.

### **INFORMATIE OVER HET NETSNOER**

**A.** Dit apparaat wordt geleverd met een kort (of los) netsnoer om te voorkomen dat het in de knoop raakt of dat iemand erover struikelt.

**B.** Er zijn langere netsnoeren of verlengsnoeren verkrijgbaar. Gebruik deze alleen wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat.

**C.** Let op de volgende punten wanneer u een langer netsnoer of verlengsnoer gebruikt:

**1.** Controleer of de netspanning die staat vermeld op het langere netsnoer of het

verlengsnoer overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het etiket van het apparaat.

**2.** Positioneer een langer netsnoer zodanig dat het snoer niet over rand van een tafel of aanrecht hangt, dat kinderen er niet bij kunnen en dat niemand erover kan struikelen.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

## ONDERDELEN VAN UW KOFFIEZETAPPARAAT



1. Deksel
2. Koffiekan
3. Deksel van de koffiekan
4. Filterhouder
5. Waterreservoir
6. Waterpeilindicator
7. Verwarmingsplaatje
8. Bedieningspaneel

## BEDIENINGSPANEEL



## VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of het apparaat niet is beschadigd. Vul het waterreservoir tot aan de max-markering met water en laat het enkele keren doorlopen zonder koffie. Gooi het water daarna weg. Reinig alle afneembare onderdelen grondig met warm water.

## GEBRUIK VAN UW KOFFIEZETAPPARAAT

1. Open het deksel en vul het waterreservoir met drinkwater. Het waterniveau mag het maximumniveau dat wordt aangegeven in de watermeter niet overschrijden.
2. Plaats het filter in de filterhouder en

zorg ervoor dat de filterhouder correct is gemonteerd. Plaats vervolgens het filter op de juiste manier.

3. Vul een koffiefilter met gemalen koffie. Een eetlepel koffie is voldoende voor een kopje koffie. Voeg naar smaak meer of minder koffie toe. Sluit vervolgens het bovendeksel.

4. Plaats de kan op de warmhoudplaat.

5. Sluit de stekker aan op het stopcontact. Op het LCD-scherm verschijnt "12:00" en de dubbele punt knippert.

6. Druk eenmaal op de aan/auto/uit-knop, het indicatielampje daarin zal rood oplichten. Het apparaat begint te functioneren.

7. Het koffiezetproces kan worden onderbroken door tweemaal op de aan/auto/uit-knop te drukken tijdens het gebruik en het waarschuwingslicht zal blauw oplichten; na ongeveer 15 seconden zal het uitgaan. Het apparaat zal verdergaan met koffiezetten nadat opnieuw op de aan-uitknop is gedrukt.

**OPMERKING:** U kunt de kan op ieder gewenst verwijderen om koffie in te schenken. Het apparaat stopt automatisch met koffiezetten. Na 30 seconden treedt het apparaat weer in werking.

8. Verwijder de koffiekan wanneer het koffiezetten klaar is en serveer de koffie (na ongeveer één minuut stopt het koffiezetapparaat met druppelen).

**OPMERKING:** de hoeveelheid koffie is iets minder dan de hoeveelheid water die u in het reservoir hebt gedaan, omdat een deel van het water wordt geabsorbeerd door de gemalen koffie.

9. Wanneer u de gezette koffie niet direct wilt serveren, kunt u de koffiekan op de warmhoudplaatje laten staan om deze warm te houden zolang het koffiezetapparaat is aangesloten op een stroomvoorziening. Het apparaat wordt na 40 minuten automatisch uitgeschakeld als het niet handmatig is uitgezet nadat het koffiezetten is voltooid. Serveer de koffie direct om optimaal te kunnen genieten van uw verse koffie.

10. Zet het koffiezetapparaat altijd uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact



wanneer het niet in gebruik is.

**LET OP:** Kantel de koffiekkan tijdens het inschenken niet verder dan 45 graden en schenk de koffie langzaam in. Wanneer u de koffie te snel inschenkt, stroomt de hete koffie er langs de zijkanten van de schenkruit uit met lichamelijk letsel tot gevolg!

### AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE

Als u niet wilt dat het koffiezetapparaat onmiddellijk begint te werken, bijvoorbeeld als het op dat moment 17:10 uur is en u wilt dat het koffiezetapparaat automatisch om 20:15 uur begint, voert u eerst stappen 1 tot 5 uit het bovenstaande gedeelte uit, daarna kunt u de automatische startfunctie als volgt instellen:

1. Druk één keer op de PROG-knop, het woord KLOK wordt weergegeven in de rechterbovenhoek op het display.
2. Druk continu op de UUR- en MIN-knop om de huidige tijd in te stellen (echte klok), dat is 17:10 (zie fig. 1).



**OPMERKING:** de tijdcyclus is 24 uur.

3. Druk nog een keer op de PROG-knop, het woord TIMER wordt weergegeven in de linkerbovenhoek op het display.
4. Stel de vertraagde starttijd in door herhaaldelijk op UUR en MIN te drukken, dat is 20:15 uur (zie Fig. 2).



5. Na het instellen van de voorinsteltijd, drukt u eenmaal op de PROG-knop, het woord TIMER op het LCD-scherm zal verdwijnen. Het LCD-scherm zal de huidige klok weergegeven. Na 15 seconden gaat het blauwe indicatielampje in de PROG-knop uit.
6. Druk eenmaal op de aan/auto/uit-knop, het indicatielampje daarin zal

rood oplichten. Het LCD zal de huidige klok weergeven. U kunt de automatische starttijd zien door tweemaal op PROG te drukken.

**OPMERKING:** U kunt de automatische startfunctie annuleren door eenmaal op de knop/auto/off te drukken om de machine te stoppen. Als u onmiddellijk koffie wilt zetten, moet u nogmaals op de knop/auto/off drukken om onmiddellijk met of koffiezetten te beginnen. Als u de automatische starttijd wilt wijzigen, volgt u nogmaals alleen de bovenstaande stappen 1-4.

Wanneer de tijd is verstreken, zal het blauwe indicatielampje in aan/automatisch/uit ophouden met knippen en rood gaan branden, waarna het apparaat begint met koffiezetten. Het apparaat wordt na 40 minuten automatisch uitgeschakeld als het niet handmatig is uitgezet nadat het koffiezetten is voltooid.

### GEHEUGEN

Als de stroomtoevoer is onderbroken of het netsnoer tijdens het gebruik onbedoeld is losgekoppeld, zal het apparaat automatisch verdergaan vanaf punt waarop de verbinding werd verbroken, zelfs zonder op een knop te drukken. Voorwaarde daarvoor is dat de pauze niet langer dan 10 seconden duurt. Als de pauzetime langer is dan 10 sec., geeft het display de standaardinstelling weer, het apparaat moet opnieuw worden gestart.

### REINIGING EN ONDERHOUD

**LET OP:** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen. Haal na ieder gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

1. Reinig alle afneembare onderdelen na ieder gebruik in warm zeepsop.
2. Verwijder eventuele vlekken aan de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
3. Tijdens het koffiezetten kunnen zich

boven het filter waterdruppels vormen en op de voet druppelen. Reinig het gebied boven het filter na ieder gebruik met een schone, droge doek om dit te voorkomen.

**4.** Reinig het warmhoudplaatje voorzichtig met een vochtige doek. Gebruik hiervoor geen schurende reinigingsmiddelen.  
**5.** Plaats alle onderdelen terug, zodat u het koffiezetapparaat opnieuw kunt gebruiken.

### **KALKAANSLAG VERWIJDEREN**

Verwijder gevormde kalkaanslag regelmatig om ervoor te zorgen dat uw koffiezetapparaat goed blijft werken. De frequentie is afhankelijk van de waterhardheid in uw regio en hoe vaak u het koffiezetapparaat gebruikt. Ga als volgt te werk:

- 1.** Vul het waterreservoir tot aan de maximum-markering met water en ontkalkingsmiddel (de verhouding water/ontkalkingsmiddel is 4:1). Raadpleeg de instructies van het ontkalkingsmiddel voor verdere informatie. In plaats van ontkalkingsmiddel kunt u ook citroenzuur gebruiken. Maak hiervoor een oplossing van honderd delen water en drie delen citroenzuur.
- 2.** Plaats de kan op de warmhoudplaat, let op dat de middenlijn van de kan op één lijn ligt met die van de koffiefilterhouder.
- 3.** Druk eenmaal op de aan/auto/uit-knop en het indicatielampje daarin zal rood oplichten. Na een tijdje zal het water er automatisch gaan uitlopen.
- 4.** Nadat er het equivalent van één kopje is uitgelopen, schakelt u het apparaat uit door tweemaal op de aan/auto/off-knop te drukken. Het indicatielampje daarin zal blauw branden en zal na 15 seconden uitgaan.
- 5.** Laat de oplossing 15 minuten inwerken en herhaal de stappen 3-5.
- 6.** Schakel het apparaat in door één keer op de aan/auto/off-knop te drukken en laat het water lopen totdat het waterreservoir helemaal leeg is.
- 7.** Laat het apparaat ten minste 3 sessies doorlopen met schoon water.

### **TIPS VOOR HET ZETTEN VAN DE LEKKERSTE KOFFIE**

- 1.** Voor het maken van de lekkerste koffie is het belangrijk dat uw koffiezetapparaat schoon is. Reinig het koffiezetapparaat regelmatig. Volg daarbij de instructies in de sectie 'REINIGING EN ONDERHOUD'. Vul het koffiezetapparaat altijd met schoon, koud water.
- 2.** Bewaar de gemalen koffie die u niet gebruikt op een schone, droge plek. Sluit een angebroken pak gemalen koffie goed af en bewaar het in de koelkast om de versheid te behouden.
- 3.** Koop hele koffiebonen en maal deze vlak voor het koffiezetten om de lekkerste koffie te maken.
- 4.** Gebruik de gemalen koffie niet twee keer achter elkaar. Hierdoor vermindert de koffiesmaak sterk. Vers gezette koffie smaakt het lekkerst. Het opwarmen van koffie verdient geen aanbeveling.
- 5.** Reinig het koffiezetapparaat als er na intensief gebruik vetresten zijn achtergebleven. De kleine druppeltjes olie die soms op vers gezette, zwarte koffie drijven, worden veroorzaakt door de extractie van olie uit gemalen koffie.
- 6.** Bij het gebruik van donker gebrande koffie kunnen meer vetresten achterblijven op het apparaat.

### **MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING**



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

## **GARANTIEBEPALINGEN**

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de

Wet anders oordeelt.

- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

## **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

## **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

230V~ 50Hz

**1000W**



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 1705679

Type BL-20003